



**Budafoki bemutatótermünk:** 1222 Budapest, Nagytétényi út 60.  
+36 30 379 1269

**Újpesti bemutatótermünk:** 1044 Budapest, Váci út 81.  
+36 30 221 0391

**Nyitvatartás:**  
hétfő – szerda – péntek: 8:00 – 17:00  
kedd – csütörtök: 8:00 – 19:00  
szombat: 9:00 – 13:00

**Nyitvatartás:**  
hétfő – szerda: 8:00 – 19:00  
kedd – csütörtök – péntek: 8:00 – 17:00  
szombat: 9:00 – 13:00 (kivéve a hónap utolsó szombatja)

## BELTÉRI AJTÓ MÉRETEK MEGHATÁROZÁSA – ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

<b>BELTÉRI AJTÓ NYÍLÁSMÉRETÉNEK MEGHATÁROZÁSA</b>		
VAKOLT-BURKOLT-GLETTELT CSEMPÉZETT STB., AZAZ VÉGLEGES NYÍLÁSMÉRETEK!		
<b>SZÉLESSÉG</b>	<b>MAGASSÁG</b>	<b>FALVASTAGSÁG</b>

<b>BELTÉRI AJTÓ NYÍTÁSIRÁNYÁNAK MEGHATÁROZÁSA</b>	
 <b>BALOS AJTÓ</b>	 <b>JOBOS AJTÓ</b>
<b>BALOS</b> <b>Balos nyitásirány:</b> pánt felőli oldalról nézve baloldalt vannak a pántok.	<b>JOBOS</b> <b>Jobbos nyitásirány:</b> pánt felőli oldalról nézve jobb oldalt vannak a pántok.

A szélességet, magasságot a végleges burkolatok (fal, padló) figyelembevételével kell mérni.

A magasság mérése a végleges padlószinttől induljon, járólap, parketta, szőnyeg stb. figyelembevételével!

A falvastagságot legalább 3-3 ponton kell megmérni.

Amennyiben a méretek közti eltérés nagyobb, mint 20 mm, illetve a falak nincsenek függőben, érdemes a nyílást korrigálni.

A fal függőleges, valamint vízszintes egyenetlenségeit, függőit a beltéri ajtó nem javítja ki, sokkal inkább kiemeli.

Ezen egyenetlenségek miatt az Áron Ház Kft. felelősségre nem vonható.

[info@aronhaz.hu](mailto:info@aronhaz.hu) | [www.aronhaz.hu](http://www.aronhaz.hu)

Raktár, logisztikai központ: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.  
**Raktár nyitva tartás:** hétfő – szerda és péntek: 8.00 – 16.00 | csütörtök: 8.00 – 19.00 | szombat, vasárnap: zárva  
Az árukiadás vége a raktár zárás előtt 30 perccel!